

МОНТАЖ ФРЕСОК И ФОТООБОЕВ НА СТЕНУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Поверхность под фрески и обои должна быть ровная, сухая и загрунтованная, равномерного белого цвета.
- Для монтажа разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев, в соответствии с инструкцией.

МОНТАЖ ФРЕСОК И ОБОЕВ ОДНИМ ПОЛОТНОМ



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.
2. Покройте стену kleem и приложите к ней, пропитавшееся kleem полотно.
3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.
4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателью.

МОНТАЖ ФРЕСОК И ФОТООБОЕВ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОДИМ ПОЛОТНОМ И ПОРЕЗАННЫХ НА РУЛОНЫ

МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ ПОКЛЕЙКИ ОДНИМ ПОЛОТНОМ

- До начала работ разложите на полу все рулоны по порядку в соответствии с рисунком.
- Начните монтаж с первого полотна композиции.
- Последующие полотна поклейте стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок.

МОНТАЖ ФРЕСОК БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОЛОТЕН



1. Разложите полотна на полу в соответствии с рисунком. Состыкуйте рисунок, сделав карандашом отметки для легко го совмещения изображение на стене.
2. Нанесите клей на обратную сторону фрески с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.
3. Покройте стену kleem и приложите к ней, пропитавшееся kleem полотно.
4. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев.
5. Последующее полотно поклейте внахлест на предыдущее, совмещая рисунок в соответствии с метками.
6. По центру стыка монтажным ножом прорежьте сразу два полотна извилистой линией. Меняйте лезвия ножа, чтобы прорезать аккуратно.
7. Удалите отрезанные полоски обоих полотен.
8. Стык пригладьте узким валиком.

ВНИМАНИЕ

- Продукцию нельзя монтировать на обои.
- В упаковке продукция Affresco может храниться в течение года, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна находиться при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклейить её в течение 3-7 минут.
- Во время монтажа продукции и в период её высыхания окна и двери в помещении должны быть закрыты.