

# МОНТАЖ ФОНОВЫХ ОБОЕВ

## Подготовка поверхности

- Монтаж фоновых обоев осуществляется по принципу поклейки флизелиновых обоев или фресок Affresco. Исключением является только то, что стык фоновых обоев производится строго в углах между стенами, с нахлестом 3-5 см.
- Поверхность под обои должна быть ровная, сухая и за-грунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Для монтажа обоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

## ВНИМАНИЕ!

- Продукцию нельзя монтировать на обои. В упаковке обои могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклейить её в течение 5-7 минут.
- Во время монтажа продукции и последующие 24 часа окна и двери в помещении должны быть закрыты.

## Монтаж фоновых обоев (Affresco Colore, ETHNO, FabriKa.)



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.

2. Покройте стену клеем и приложите к ней пропитавшееся клеем полотно.

3. Складки и пузры разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



4. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.

5. Полотна стыкуются строго в углах между стенами с нахлестом 3-5 см.



6. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.