

МОНТАЖ СЮЖЕТНЫХ ОБОЕВ

Подготовка поверхности

- Монтаж сюжетных обоев осуществляется по принципу поклейки фресок Affresco.
- Поверхность под обои должна быть ровная, сухая и за-грунтованная, равномерного белого цвета. Подбирайте акриловый грунт или краску светлых тонов (предпочтительнее белого), во избежание просвечивания цвета стены.
- До начала работы на стене (при помощи отвеса, уровня) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром для наклеивания.
- При монтаже большого полотна убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы разложить его на полу.
- Рекомендуется выполнять монтаж при освещении, которое будет в дальнейшем использоваться в помещении при эксплуатации обоев. Используйте также дополнительное освещение для внимательного осмотра мест возможных складок.
- Для монтажа обоев разведите клей для тяжелых флизелиновых обоев в соответствии с инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

- Продукцию нельзя монтировать на обои. В упаковке обои могут храниться в течение 6 месяцев, с сохранением всех своих характеристик.
- При воздействии низких температур в процессе транспортировки, продукция должна быть выдержана при комнатной температуре в закрытой упаковке в течение 24 часов.
- В случае монтажа продукции во влажных помещениях (ванная комната, бассейн) следует предварительно обработать стену противогрибковым составом для предупреждения образования плесени на стене.
- Обязательно нанесение клея, как на обратную сторону продукции, так и на стены.
- После нанесения клея на обратную сторону продукции, следует выклейить её в течение 5-7 минут.
- Во время монтажа продукции и в последующие 24 часа окна и двери в помещении должны быть закрыты.

Монтаж сюжетных обоев (ETHNO, BotaniKa , Empire, Infinito, Modern Series)



1. Нанесите клей на обратную сторону полотна с помощью малярного валика и оставьте на 3-7 минут.



2. Покройте стену kleem и приложите к ней пропитавшееся kleem полотно.



3. Складки и пузыри разгладьте валиком для обоев или обойным шпателем.



4. При монтаже панно, порезанного на рулоны. Последующее полотно клеится стык в стык к предыдущему, совмещая рисунок и фактуру.



5. Край полотна подрежьте острым ножом по линейке или шпателю.



6. Результат будет идеальным, если монтаж проведен аккуратно.